

VOLVO 164 CLUB of Sweden RESERVDELSLISTA

| DET NR | BESKRIVNING | PRIS |
|----------|-------------------------------------------------|--------|
| *686555 | Armstöd bak, 71-75 | 50 * |
| *677148 | Armstöd höger fram, 69-70 | 75 * |
| *686261 | Armstöd vänster fram, 71-75 | 100 * |
| *461107 | Avgasgrenrör B 30 A, 69-72 | 500 * |
| *1213593 | Axel lyktkare, 73 (tidig) | 10 * |
| *1203641 | Axel höger till lyktkare, 74-75 | 30 * |
| *1203640 | Axel vänster till lyktkare, 74-75 | 30 * |
| 687478 | Axel höger till luftspjäll, 74450-126605 | 5 |
| 679150 | Axel till kopplingspedal, 69-72 | 10 |
| *1210001 | Bakljus höger, USA och CAN, 71-72 | 250 * |
| *1210006 | Bakljus vänster, 1-41173 | 200 * |
| *1210002 | Bakljus vänster, 41174-74449 | 200 * |
| 235922 | Bakre gavel BW 35 | 100 |
| 679034 | Balk övre till frontplåt | 100 |
| *676784 | Bricka armstöd, 72 | 1 * |
| 673385 | Bricka till strömställare, 70-71 | 5 |
| 673386 | Bricka till strömställare, 70-71 | 5 |
| *1229428 | Bromsbackar (P-broms), 75 (fp med 4 st) | 100 * |
| *272678 | Bromsbelägg fram, ATE | 60 * |
| *684427 | Bromsok bak höger, 69 | 300 * |
| *684426 | Bromsok bak vänster, 69 | 300 * |
| *1277142 | Bromsrör (främre längsgående), 73-74 | 30 * |
| *1277149 | Bromsrör till huvudbromscylinder | 10 * |
| *686189 | Bränslefilter i tank B 30 A | 10 * |
| *461052 | Bränslefördelningsrör B 30 E och F | 150 * |
| *1234633 | Bränslemätare GT-instrument, 73-75 | 150 * |
| 672075 | Bussning (säkerhetsbälten) | 1 |
| 683760 | Bussning framvagn (diagonaldäck) | 5 |
| 683628 | Bussning gasreglage, 69-73 | 5 |
| 677056 | Bussning kopplingswire | 1 |
| 676223 | Bussning till ratt, 69-71 | 2 |
| *673053 | Bälteslås fram, 69-72 | 50 * |
| 1213686 | Bärjärn till bakre stötfångare, 74 | 50 |
| 1212314 | Chokereglagehölje, 73 | 25 |
| 1212313 | Chokereglagewire, 73 | 25 |
| *235880 | Converter BW 35, 71-75 | 400 * |
| *461288 | Cylinderhuvud till B 30 F, 75 | 1000 * |
| *1207430 | Diodplatta (minus) till generator 462893 | 40 * |
| 460131 | Diodplatta (plus) till generator 419787, 460085 | 40 |
| 1207436 | Diodplatta (plus) till generator 462893 | 40 |
| 680908 | Distanshylsa P-broms, 69-74 | 5 |
| 677057 | Distansrör stötdämpare | 5 |
| *688035 | Distansstycke till kylfläkt | 10 * |
| 678073 | Domkraftsfäste bak höger | 100 |
| 685303 | Dragstång choke, 72 | 20 |
| *680912 | Dragstång till P-broms, 69-74 | 50 * |

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|
| 243907 | Drivlager till startmotor 463856 | 50 |
| *687784 | Drivwire höger till vindrutetorkarmekanism, 73-75 | 20 * |
| *1203020 | Drivwire vänster till vindrutetorkarmekanism, 73-75 | 20 * |
| *1203642 | Drivwire till lykttorkare, 74-75 | 50 * |
| 675751 | Dörr bak höger, 69-71 | 500 |
| 1211635 | Dörr bak höger, 72-73 | 300 |
| 675750 | Dörr bak vänster, 69-71 | 500 |
| *675766 | Dörrbåge bak höger, 69-73 | 150 * |
| *675765 | Dörrbåge bak vänster, 69-73 | 150 * |
| *1203347 | Dörrgångjärn övre vänster | 20 * |
| *698939 | Dörrpanel bak höger, beige, 0972 | 150 * |
| *1241393 | Dörrpanel bak höger, svart, 0971 | 150 * |
| *698933 | Dörrpanel fram höger, svart, 969 och 0971 | 200 * |
| *696491 | Dörrpanel fram vänster, röd, 955 och 962 | 200 * |
| *698629 | Dörrpanel fram vänster, brun, 0974 | 200 * |
| *698630 | Dörrpanel fram vänster, koppar, 0973 | 200 * |
| 675594 | Dörrplåt bak vänster, 69-71 | 250 |
| 676770 | Dörrplåt fram vänster, 69-71 | 250 |
| *681819 | Emblem "164" | 50 * |
| 675948 | Fjäder till handbromsspak, 69-74 | 1 |
| 411140 | Fjäder till vipparmsaxel | 5 |
| 381024 | Fjädering M 400, M 410 | 5 |
| *677932 | Fjäderstyrning till dörrstopp | 5 * |
| *419513 | Fläkt till generator 419420 | 20 * |
| 460135 | Fläkt till generator 419787, 460085, 462893 | 20 |
| *677436 | Framhjulsnäv, 69-71 | 150 * |
| *1213021 | Fästclips för prydnadslist (grill), 69-72 | 10 * |
| *679473 | Fästkonsol handbromswire, 69 | 5 * |
| *461059 | Fästkonsol servopump | 30 * |
| *688548 | Fästskena för stötfångargummi fram, 73 | 20 * |
| *237480 | Förgasare främre | 1400 * |
| *237481 | Förgasare bakre | 1400 * |
| 1211033 | Förstärkningsplåt dörrlås | 5 |
| *685335 | Gaswire B 30 E och F, 72 | 100 * |
| 273583 | Glödlampa H 1 55 W (dimljus) | 5 |
| *271400 | Glödlampssats, ej H 4 | 10 * |
| *681207 | Gummiblad, passar torkarblad 680038,680039 (10 st) | 40 * |
| *945783 | Gummikåpa till 3 polig isolator B 30 E och F | 40 * |
| 1212121 | Gummiplatta gaspedal, 74450-102202 | 5 |
| *681368 | Gummiring till servostyrväxel | 5 * |
| *681383 | Gummiring till servostyrväxel | 5 * |
| 681691 | Gummiring till styrväxel, EJ servo | 10 |
| 681692 | Gummiring till styrväxel, EJ servo | 10 |
| *683556 | Handskfack, 69-72 | 100 * |
| 686374 | Handskfacksbelysning, 73-75 | 25 |
| 661567 | Handtag till baklucka, EJ komplett sats | 25 |
| 1203383 | Handtag till ställbar backspegel, 74-75 | 10 |
| 235810 | Hastighetsmätardrev till BW 35, 254535 | 25 |
| *682369 | Hjulspindel höger | 200 * |
| *682368 | Hjulspindel vänster | 200 * |

| | | |
|----------|----------------------------------------------------|-------|
| 273267 | Hus till BW 35 | 300 |
| 687465 | Huvudcylinder till koppling HST | 25 |
| 679065 | Hållare (inre ring) till strålkastare | 10 |
| 460134 | Hållare till generator 419787, 460085 | 40 |
| *686654 | Hävarm höger (P-broms), 1-23973 | 30 * |
| *688119 | Hävarm höger (P-broms), 23974-55507 | 30 * |
| *686653 | Hävarm vänster (P-broms), 1-23973 | 30 * |
| *688118 | Hävarm vänster (P-broms), 23974-55507 | 30 * |
| *685872 | Hävarm till huvlås | 5 * |
| *272645 | Hävarmssats till vacuumpump, 75 | 50 * |
| 419639 | Insugningsventil B 30 A | 25 |
| *673521 | Isolerbussning i ratt, 69-72 | 2 * |
| 654106 | Justerbleck 0.50 (till framvagn) | 1 |
| 683963 | Kardanaxel bakre, 71-75 | 200 |
| 1219562 | Klamma avgassystem, HST, 69-71 | 5 |
| *1221991 | Klamma för bränsleledning (D 8 x D 8) | 5 * |
| 663417 | Klamma till koppling HST, 1-28593 | 5 |
| *1210033 | Klocka, 72 | 100 * |
| 1203180 | Knutplåt (bagage) höger, 74-75 | 10 |
| 675244 | Knutplåt vänster (gångjärnsfäste för huv) | 50 |
| *680517 | Kolv bromsok bak, 69 | 20 * |
| *678142 | Kolv bromsok fram, 69-71 | 20 * |
| 272059 | Kolvsats B 30 E och F, 0.030 öd, 74-75 | 50 |
| 419329 | Kolvtapp B 30, std, 69-73 | 10 |
| *463534 | Kolvtapp B 30 E och F, 0.05 mm öd, 74-75 | 10 * |
| *461621 | Konsol för bränsleledningar B 30 E och F | 10 * |
| 681529 | Konsol till distans för motorhuv | 5 |
| *1203638 | Konsol vänster till lyktorkare, 74-75 | 20 * |
| 1210370 | Kontaktton till ratt, 73-75 | 10 |
| 235854 | Kontrollsystem till BW 35 254535, 254658 | 200 |
| 235973 | Kontrollsystem till BW 35 254657, 254678 | 200 |
| *1213311 | Kromad list dörrbåge fram, vänster övre, 74-75 | 20 * |
| *1213312 | Kromad list dörrbåge fram, höger övre, 74-75 | 20 * |
| *1213314 | Kromad list dörrbåge fram, höger bakre, 74-75 | 10 * |
| 60309 | Kula, BW 35 | 1 |
| 679293 | Kulled till parallellstag, högergängad, 1-23372 | 20 |
| 679825 | Kulskål till M 400 (rattväxel) | 10 |
| 1259302 | Laddningsrelä, ca 123200-153179 | 200 |
| 273297 | Lamellsats till BW 35, tidigt utförande | 50 |
| *1210170 | Ledningsplatta till instrument 1210161, 1210162 | 50 * |
| *237391 | Lock till förgasare | 50 * |
| *684126 | Luftintagsslang B 30 A | 40 * |
| 1211515 | Luftslang mellan värmepaket och mittutblås, 73-75 | 5 |
| *237401 | Luftventil till främre förgasare | 50 * |
| 1213602 | Lyktorkarblad (sealed beam), 138310-153179 | 10 |
| *1203624 | Lyktorkarmotor, 74-75 | 200 * |
| *681363 | Låsbricka i servostyrväxel | 5 * |
| *679002 | Låscylinder handskfack med 2 nycklar, 69-72 | 30 * |
| *677673 | Låscylinderinsats baklucka med 2 nycklar, 69-72 | 50 * |
| *683958 | Låsknapp till höger ventilationsruta i dörr, 69-73 | 10 * |

| | | | |
|----------|----------------------------------------------------|-----|---|
| *1202675 | Låsmekanism bakdörr vänster | 50 | * |
| *1202676 | Låsmekanism bakdörr höger | 50 | * |
| 914510 | Låsring till kolvbult, 69-73 | 1 | |
| 415058 | Låstråd till vattenpump | 2 | |
| *1215696 | Låsvred till bakljusglas, 139886-153179 | 10 | * |
| 235890 | Manövercylinder till BW 35 254636, 254678 | 40 | |
| 235980 | Manövercylinder till BW 35 254657 | 40 | |
| *461248 | Medbringare ("svänghjul") 6-bultat, 69-73 (BW 35) | 350 | * |
| 461327 | Medbringare ("svänghjul") 8-bultat, 74-75 (BW 35) | 350 | |
| 670074 | Medbringarfläns, BW 35 tidigt utförande, diam 19 | 10 | |
| 678927 | Mellanarm | 200 | |
| *381174 | Mellanaxel M 400, M 410 (ej tidig) | 200 | * |
| *675079 | Mellanlägg för framfjäder | 20 | * |
| *677535 | Midjelist till bakskärm, 69-73 | 40 | * |
| 235880 | Momentomvandlare till BW 35 (254)636,658,657,678 | 400 | |
| *273403 | Monteringssats avgassystem | 20 | * |
| *273273 | Monteringssats strålkastare, allt utom insatsen | 200 | * |
| *273153 | Monteringssats stötdämpare fram | 15 | * |
| *150169 | Mutter till kamaxeldrev | 20 | * |
| 942270 | Mutter till rattstång | 10 | |
| 673388 | Mutter till strömställare, 70-71 | 5 | |
| *283091 | Nackkudde fram, 75 | 25 | * |
| 418416 | Nippel (motorblock) | 5 | |
| 682374 | Nållager till servostyrväxel | 20 | |
| *430125 | Oljesump | 150 | * |
| 679963 | Packning till tankrör, 69-73 | 10 | |
| *1215694 | Packning vänster bakljus, 139886-153179 | 100 | * |
| *1204630 | Panel (insida sidobackspegel) vänster, 74-75 | 10 | * |
| *1204807 | Panel B-stolpe höger, ej rullbälte | 30 | * |
| *1204806 | Panel B-stolpe vänster, ej rullbälte | 30 | * |
| *1204824 | Panel B-stolpe vänster, rullbälte | 50 | * |
| 1214255 | Panel på instrumentbräda, mitten, 73-75 | 20 | |
| 1214257 | Panel på instrumentbräda, höger, 73-75 | 20 | |
| 1214258 | Panel på instrumentbräda, vänster, 73-75 | 20 | |
| *681881 | Panel torpedsida höger (vissa) | 30 | * |
| *686520 | Panel torpedsida höger, 953-956 och 964 | 30 | * |
| 697820 | Panel under sidoruta vänster, svart, 0971 | 25 | |
| 697821 | Panel under sidoruta höger, svart, 0971 | 25 | |
| *698545 | Panel under sidoruta höger, röd, 915,955,962 o 967 | 50 | * |
| *685955 | Panel vänster (bakom ljus och chokereglage), 69-72 | 30 | * |
| 663162 | Pinne till BW 35 och M 400 med rattväxel | 2 | |
| 684425 | Pinne till ventilationsruta, 69-73 | 1 | |
| 133023 | Pinne till ventilationsruta, 69-73 | 2 | |
| *678809 | Pitmanarm | 30 | * |
| 1220529 | Planetväxel BW 35 | 200 | |
| 1220543 | Planetväxel BW 35, sent utförande | 200 | |
| 677055 | Plugg | 1 | |
| 1215365 | Plåt till mittkonsol | 10 | |
| *1213663 | Plåtpanel (innanför sidobackspegel) vänster, 74-75 | 10 | * |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------|-----|---|
| 677717 | Prydnadsbricka till strömställare, 69-71 | 5 | |
| 1213351 | Prydnadslist vänster under sidoruta, 74-75 | 10 | |
| 1203666 | Påfyllningshus, 74-75 | 10 | |
| 1213506 | Påfyllningsrör bränsletank, 74-75 | 10 | |
| *1204874 | Ratt (till ryggstödslutning) framstol, 74 | 10 | * |
| *1210248 | Ratt, 72 | 200 | * |
| *1221400 | Ratt, 73-75 | 150 | * |
| 680823 | Rattkåpa (ej rattväxel), 69-72 | 25 | |
| 687405 | Rattstång (utan servo), 24161-74449 | 250 | |
| *1206094 | Rattstång nedre, 74-75 | 200 | * |
| *461258 | Remskiva inre B 30 E och F | 30 | * |
| *460956 | Remskiva servopump | 30 | * |
| 419512 | Remskiva till generator 419420 | 20 | |
| 460077 | Remskiva till spännrulle AC | 10 | |
| *461455 | Remskiva vevaxel, dubbel | 30 | * |
| 273507 | Rep. sats, - diod, generator 419787,460085,462893 | 40 | |
| 273509 | Reparationssats till generator 419787,460085,462893 | 5 | |
| 419514 | Reparationssats till generator | 10 | |
| 419515 | Reparationssats till generator 419420 | 10 | |
| 1207425 | Reparationssats till generator 462893 | 10 | |
| *677850 | Returfjäder P-broms, 1-55507 | 5 | * |
| *237358 | Returfjäder till förgasare | 10 | * |
| *237368 | Returfjäder till förgasare | 10 | * |
| 461226 | Rotor till generator 419787, 460085, 462893 | 150 | |
| *1207384 | Rotorsats servopump, 75 | 150 | * |
| *1224191 | Rullbälte fram, 117682-132566 | 150 | * |
| *181543 | Rullkrans BW 35 | 10 | * |
| 418645 | Rör till oljesticka, tidigt utförande | 5 | |
| 1221733 | Servopump, 75 | 500 | |
| *945841 | Shims 0.05 mm, M 400, M 410 | 15 | * |
| *945842 | Shims 0.10 mm, M 400, M 410 | 7 | * |
| *945844 | Shims 0.20 mm, M 400, M 410 | 7 | * |
| *1215521 | Sidopanel vänster till mittkonsol, 73-75 | 30 | * |
| 191390 | Skruv | 1 | |
| *71693 | Skruv till spjällskiva, B 30 A | 2 | * |
| *943455 | Skruv till tryckflänsen för kamaxeln | 3 | * |
| 1213984 | Skyddsplåt (under luftintag), 73-75 | 10 | |
| 461087 | Slang B 30 A | 40 | |
| *212158 | Snabbkatalog med slitdelar till alla Volvo 1962-1975 | 20 | * |
| *681678 | Snäckskruv till styrväxel, EJ servo | 50 | * |
| *684131 | Spjällhus värmepaket, 70-72 | 50 | * |
| 419566 | Spjällskiva B 30 A | 40 | |
| *461192 | Spjällskiva B 30 E 72-73, B 30 F 72-75 | 50 | * |
| *1210041 | Spolarbehållare (påse) 2 lit med pump, 69-73 | 100 | * |
| *1203048 | Spännband till reservhjul | 50 | * |
| 462743 | Spännjärn till generator B 30 A | 15 | |
| *1204459 | Stolsgångjärn vänster till förarstol, 75 | 30 | * |
| *1207745 | Stoppning till framstolsrygg, ca 93600-132566 | 50 | * |
| *1224032 | Stoppning till framstolssits, 75 | 50 | * |
| 686065 | Strömställare dimljus, 70-71 | 10 | |
| 686970 | Strömställare dimljus, 72 | 50 | |
| *681340 | Strömställare elbakruta, 69-71 | 40 | * |

| | | | |
|----------|--------------------------------------------------------|------|---|
| *688627 | Strömställare elbakruta, 72 | 50 | * |
| *1203142 | Styrhylsa stötfångare fram, 74 | 5 | * |
| 418408 | Styrhylsa till insugningsrör B 30 E och F | 5 | |
| 675660 | Styrskena höger framdörr, 69-73 | 50 | |
| 1215228 | Stöd höger till mittkonsol, 75 | 25 | |
| *235578 | Stödlager BW 35 | 30 | * |
| 688572 | Stötfångarlist bak, mitten, 73 | 50 | |
| 685740 | Stötfångarlist bak, yttre, 73 | 50 | |
| *1312269 | Stötfångarskena bak, 73 | 300 | * |
| *430055 | Svänghjul 6-bultat, 69-73 (M 400, M 410) | 500 | * |
| 381030 | Synkroniseringskona M 400, M 410 | 100 | |
| *381202 | Synkroniseringsnav M 400, M 410, 62405-153179 | 100 | * |
| 686066 | Säkringsdosa dimljus, 69-71, 74-75 | 30 | |
| *688363 | Säkringsdosa med säkringar, 72 | 20 | * |
| 1203108 | Takskarvlist (D-stolpe) vänster | 25 | |
| *687254 | Topplock till spolarpump, 69-73 | 5 | * |
| *1211201 | Torkararmslager vänster, 69-70 | 30 | * |
| *681470 | Torkararmslager höger, 71-72 | 30 | * |
| 681473 | Torkarmotor, 71-72 | 300 | |
| 1202099 | Torsionslåda höger | 250 | |
| * ? | Tryckplatta (Laycock) till M 400, M 410 | 300 | * |
| *680264 | Tröskellist vänster, främre korta biten | 40 | * |
| 687185 | Tröskelskoning bak höger, 70-75 | 25 | |
| *699346 | Tyg brunt, 0974 / meter | 30 | * |
| *1204875 | Täckbricka, till ratt 1204874 | 5 | * |
| 1213644 | Täcklist höger över bakre stötfångare, 74 | 30 | |
| 1213645 | Täcklist mittre över bakre stötfångare, 74 | 50 | |
| 1211668 | Täckplåt för luftintag (golv), 73-75 | 10 | |
| *241850 | Tändstiftsisolator, 71-73 med AC | 10 | * |
| 677529 | Tätning P-broms, 1-23973 | 2 | |
| *676301 | Tätningbricka | 5 | * |
| *675492 | Tätninglist för vänster ventilationsruta i dörr, 69-73 | 100 | * |
| 94081 | Tätningsslugg (ytter 30, inner 24) | 2 | |
| *680122 | Upptryckare dörrhandtag, 69-71 | 10 | * |
| *678986 | Urkopplingsgaffel M 400, M 410 | 50 | * |
| *1221824 | Vacuumpump, 75 | 150 | * |
| 461096 | Ventilkåpa, sent utförande | 100 | |
| *430010 | Vevaxel 6-bultad, 69-73 | 700 | * |
| *419537 | Vevstake, 69-73 | 50 | * |
| 271068 | Vevstakslagersats 0.508 mm u d, 74-75 | 100 | |
| *1202766 | Vindrutestolpe vänster | 30 | * |
| *1202767 | Vindrutestolpe höger | 30 | * |
| 1211191 | Vindrutetorkarmekanism, kmpl med motor, 71-72 | 400 | |
| *686523 | Vindrutetorkarmekanism. Komplet !, 73-75 | 100 | * |
| *1203011 | Vindrutetorkarsegment vänster, 73-75 | 100 | * |
| *1203019 | Vindrutetorkarsegment höger, 73-75 | 100 | * |
| *699065 | Vävplast röd, bredd 130 cm / meter | 30 | * |
| 675898 | Växellådsbalk M 400 | 25 | |
| ? | Överväxelenhet till M 410 | 1895 | |

1993-02-15